



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

Mode d'emploi et consignes de sécurité des
cheminées décoratives design CHEMIN'ARTE®
ref 094, 117, 201 et 220
<http://www.cheminarte.com>



Félicitations, vous venez d'acquérir une cheminée décorative design Chemin'Arte. Nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de conception et de fabrication de ce produit. Il y a pourtant un certain nombre de points à observer et à respecter car le bon fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.

IMPORTANT :

EN UTILISANT DES APPAREILS ELECTRIQUES, DES PRECAUTIONS DE SECURITE DE BASE DOIVENT ETRE SUIVIES :

QUAND VOUS UTILISEZ LE FOYER ELECTRIQUE POUR LA PREMIERE FOIS, VOUS POUVEZ SENTIR UNE ODEUR DESAGREABLE. C'EST UN PHENOMENE NORMAL QUI SE DISSIPERA LORS DE LA SECONDE UTILISATION.

1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE CET APPAREIL. ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE CORRESPOND A CE QUI EST SUR L'ETIQUETTE. POUR EVITER TOUT CHOC ELECTRIQUE, N'IMMERGEZ PAS DE PARTIES ELECTRIQUES DANS L'EAU OU D'AUTRE LIQUIDE.
2. L'APPAREIL DOIT TOUJOURS ETRE PLACE SUR UNE SURFACE HORIZONTALE.
3. CE PRODUIT N'EST PAS DESTINE A L'UTILISATION DANS DES SALLES DE BAINS, DES ZONES DE BLANCHISSERIE ET DES EMPLACEMENTS INTERIEURS SEMBLABLES.

NE PLACEZ JAMAIS CET APPAREIL OU IL POURRAIT TOMBER DANS UNE BAIGNOIRE OU D'AUTRE RESERVOIR D'EAU.

NE PAS UTILISER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE A PROXIMITE D'UNE BAIGNOIRE, D'UNE DOUCHE OU D'UNE PISCINE

SI LE CABLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU DES PERSONNES DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'EVITER UN DANGER

4. NE LE PLACEZ PAS NON PLUS DANS UNE POSITION VERTICALE.

5. DECONNECTEZ TOUJOURS CET APPAREIL QUAND VOUS NE L'UTILISEZ PAS. NE TIREZ JAMAIS L'APPAREIL PAR LE CORDON D'ALIMENTATION. NE LAISSEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION TOUCHER UNE SURFACE CHAUDE.

6. N'UTILISER PAS L'APPAREIL EN PLEIN AIR.

7. CET APPAREIL N'EST PAS DESTINE A L'UTILISATION PAR DES PERSONNES (INCLUANT DES ENFANTS) AVEC DES CAPACITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES REDUITES, OU AYANT UN MANQUE D'EXPERIENCE ET DE CONNAISSANCE DES APPAREILS ELECTRIQUES.

CET APPAREIL PEUT ETRE UTILISE PAR DES ENFANTS AGES D'AU MOINS 8 ANS ET PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITES PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES REDUITES OU DENUEES D'EXPERIENCE OU DE CONNAISSANCE, S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLE(E)S OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SECURITE LEUR ONT ETE DONNEES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ETE APPREHENDES. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL.

LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ETRE EFFECTUES PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.

IL CONVIENT DE MAINTENIR A DISTANCE LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS, A MOINS QU'ILS NE SOIENT SOUS UNE SURVEILLANCE CONTINUE. LES ENFANTS AGES ENTRE 3 ANS ET 8 ANS DOIVENT UNIQUEMENT METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ OU A L'ARRET, A CONDITION QUE CE DERNIER AIT ETE PLACE OU INSTALLE DANS UNE POSITION NORMALE PREVUE ET QUE CES ENFANTS DISPOSENT D'UNE SURVEILLANCE OU AIENT REÇU DES INSTRUCTIONS QUANT A L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SECURITE ET EN COMPRENNENT BIEN LES DANGERS POTENTIELS. LES ENFANTS AGES ENTRE 3 ANS ET 8 ANS NE DOIVENT NI BRANCHER, NI REGLER NI NETTOYER L'APPAREIL, ET NI REALISER L'ENTRETIEN DE L'UTILISATEUR.

ATTENTION - CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRES CHAUDES ET PROVOQUER DES BRULURES. IL FAUT PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE EN PRESENCE D'ENFANTS ET DE PERSONNES VULNERABLES

MISE EN GARDE: POUR EVITER UNE SURCHAUFFE, NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE CHAUFFAGE

L'APPAREIL DE CHAUFFAGE NE DOIT PAS ETRE PLACE JUSTE EN DESSOUS D'UNE PRISE DE COURANT

8. NE LAISSEZ JAMAIS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE, MEME PENDANT UN COURT MOMENT, S'IL Y A DES ENFANTS OU DES ANIMAUX AUTOUR.

9. AVANT LE NETTOYAGE DE L'APPAREIL, ETEIGNEZ ET DEBRANCHEZ L'APPAREIL.

10. N'UTILISEZ JAMAIS DE L'EAU POUR NETTOYER L'APPAREIL CAR CECI PEUT

CAUSER UN COURT-CIRCUIT ABOUTISSANT A UN RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.

UTILISEZ JUSTE UN CHIFFON DOUX, LEGEREMENT HUMIDE POUR NETTOYER LES PARTIES EXTERNES.

11. N'ESSAYER JAMAIS DE REPARER CET APPAREIL DE VOUS-MEME. APPELEZ LE SERVICE TECHNIQUE EFYDIS POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.

Voltage / Fréquence	220-240V / 50Hz~
Puissance	2000 W (sauf ref 094 ou c'est 45W)

INSTALLATION

Votre foyer électrique peut être installé de plusieurs façons :

1. Dans un foyer existant
2. Sur une surface solide et plane

Notez : Nous vous conseillons de ne pas installer le foyer près d'une source de lumière directe afin d'avoir un rendu plus esthétique.

MODE D'EMPLOI

1. Enlever l'emballage et assurer vous que l'appareil est intact.
2. Insérer le cordon d'alimentation dans une prise et assurez-vous toujours que le foyer est posée sur une surface plane et stable.
3. Allumer le foyer de cheminée en utilisant le commutateur situé sur la tranche de l'appareil.
4. Vous pouvez allumer un chauffage (sauf ref 094) de 1000W puis un autre de 1000W également en utilisant le commutateur situé sur la tranche de l'appareil. Utiliser le thermostat pour réguler la température.
5. Après l'utilisation, assurez toujours que l'appareil est éteint et déconnecté de la prise

ENTRETIEN ET DEPANNAGE

1. L'appareil a seulement besoin d'un nettoyage avec un chiffon doux. Ne nettoyer pas l'intérieur
2. Débranchez toujours l'appareil et attendre qu'il ait refroidi avant tout nettoyage.
3. Nettoyer les grilles de la poussière avec un tissu doux et sec.
4. Ne pas utiliser de solvants.

DEPANNAGE

- Débranchez l'appareil avant de changer l'ampoule (les modèles avec flammes sont équipés de leds qu'on ne peut pas changer)
- Sur les fausses buches il y a 2 visse (1 de chaque coté). Dévissez les et soulevez les fausses buches. Ensuite vous accéder à la mécanique.
- Reposez les fausses buches et revissez.

Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure seulement



Ce produit doit être recyclé



PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES DESIGN

Toutes nos cheminées sont garanties 2 ans pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d'origine. Veillez à ce qu'elle soit bien protégée (surtout au niveau des coins).

- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.

- Renvoyer le tout, à: **EFYDIS 4 allée de l'olivier 07300 St Jean de Muzols.**

- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).

- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à contact@efydis.fr ou sur www.cheminarte.com ou au 0951 634 467 (prix d'un appel local).