CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Instructions de Sécurité meuble TV cheminée :

Meuble TV avec cheminée électrique encastrable

Référence 320

(meuble TV équipé de la cheminée encastrable réf. 319)

ATTENTION :

1. Ne pas exposer la cheminée directement à la lumière du soleil.
2. Ne pas brancher avant d'avoir lu ce manuel.
3. Ne pas soulever l'ensemble par la cheminée ni par sa face avant.
4. Manipuler et soulever le meuble à deux personnes, par le corps du meuble.

Règles générales relatives à la sécurité des personnes :

- Monter le meuble TV en suivant la notice de montage et le poser sur une surface plane, horizontale et stable, capable de supporter son poids.
- La cheminée doit être installée et fixée dans son logement du meuble avant toute utilisation.
- Fixer le meuble au mur à l'aide d'un dispositif anti-basculement adapté, en particulier en présence d'enfants.
- L'utilisation des cheminées Chemin'Arte dans les établissements recevant du public (ERP) doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.
- Les cheminées électriques Chemin'Arte doivent être utilisées avec du courant alternatif 230 V (+/- 10 volts).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation présente des signes d'usure ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.

Meuble TV : utilisation et charge

- Ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans la notice de montage. Le téléviseur doit être posé de manière stable sur le plateau, sans dépasser des bords du meuble.
- Ne rien placer devant la cheminée ni devant sa sortie d'air chaud, située en haut de la façade de la cheminée (objets, décorations, tissus, appareils électroniques).
- Ne pas monter, s'asseoir ou s'appuyer sur le meuble. Ne pas laisser les enfants grimper sur le meuble.
- Ne pas déplacer le meuble lorsque le téléviseur ou d'autres objets sont posés dessus.
- Ne pas modifier le logement de la cheminée ni réduire les espaces de ventilation prévus autour d'elle.
- Faire passer les câbles du téléviseur et des autres appareils à l'écart de la sortie d'air chaud de la cheminée.

Interdictions :

- Toute intervention de l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité est interdite.
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d'essence ou de liquide inflammable. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser avec les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers et, de manière générale, dans toute pièce d'eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d'alimentation, ni l'exposer à des objets coupants ou à des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d'utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération de la cheminée. Ne pas introduire d'objets dans la ventilation ou dans les grilles d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager la cheminée.

- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n'y a personne dans la pièce.
- Ne pas immerger la cheminée dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par sa face avant ni le meuble par la cheminée : l'ensemble risquerait de tomber et de causer des dommages matériels ou corporels.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Attention : pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne pas couvrir les grilles du chauffage.

- Si vous devez vous absenter, même pour un court instant, veuillez arrêter l'appareil.
- Tenir hors de portée des enfants et ne pas leur permettre de faire fonctionner cet appareil.
- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans ces instructions.
- Vérifiez régulièrement que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou une partie de l'appareil montre des signes de dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche aucune surface chaude.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

- Laissez un espace d'au moins 15 cm (6 pouces) entre le meuble et le mur ainsi que devant la cheminée, pour permettre une bonne circulation de l'air.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne l'utilisez pas si vous avez les mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil sur ou près de surfaces chaudes.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché et complètement refroidi.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés ou non fournis par le fabricant. Cela pourrait présenter un danger pour l'utilisateur ou endommager l'appareil.
- Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sous la moquette.
- N'utilisez jamais l'appareil de chauffage pour sécher des vêtements ou tout autre article similaire.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- Cet appareil de chauffage ne doit pas être utilisé avec une rallonge.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui met automatiquement l'appareil en marche, car il existe un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal positionné.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

ATTENTION :
Afin d'éviter tout danger dû à un réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ni être connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à distance, à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'usager.

ATTENTION – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

AVERTISSEMENT : cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

Données techniques

- Tension d'alimentation : AC 220-240 V, 50 Hz
- Puissance : 2000 W

NOTE :

Si le cordon d'alimentation est abîmé, ne pas se servir de la cheminée et contacter le SAV Chemin'Arte.



Important :

Les enfants de moins de 8 ans et les personnes vulnérables ne doivent pas s'approcher à moins d'être continuellement surveillés.
Les parties frontales du chauffage de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures.
Ce pictogramme indique qu'il ne faut pas couvrir la ventilation du chauffage.



Signification de la poubelle à roulettes barrée :

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre collectivité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.

PROCÉDURE DE RETOUR CHEMIN'ARTE

Tous nos meubles TV cheminées sont garantis 2 ans pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci-dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après-vente au 09 51 63 44 67 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer le produit défectueux (meuble et/ou cheminée, selon les indications du SAV) dans son emballage d'origine. Veillez à ce qu'il soit bien protégé (surtout au niveau des coins).
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.

Renvoyer le tout à : **EFYDIS 684 route de la Côte Saint-André, ZA Meyzin, 38260 La Frette**

- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre produit défectueux et à vous le renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à visiter notre site www.cheminarte.com ou à nous contacter à contact@efydis.fr au 09 51 63 44 67 (prix d'un appel local).

