



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

Riscaldamento decorativo Design
Libretto d'utilizzazione e consegne di sicurezza de
Caminetti decorative Design Chemin'Arte
<http://www.cheminarte.com>

**NON BUTTARE IL CARTONE D'IMBALLAGGIO CON LE
PROTEZIONE PER LE DUE ANNI DI GARANZIA DEL
PRODOTTO**

**NON METTERE IL CAMINETTO VICINO ALLA LUCE
HALOGENE O IN CONTATTO DIRETTO CON LA LUCE DEL
SOLE. QUESTO MODIFICHEREBBE IL COLORE DEL
VOSTRO CAMINETTO COL TEMPO.**



Felicitazione, avete acquistate un caminetto decorativo Disign Camino'Arte. Abbiamo portato la piu grande attenzione a la qualità di concezione e di fabbricazione di questo prodotto. C'è pertanto qualche punti da osservare e da rispettare perché il buono funzionamento dei caminetti e la vostra sicurezza ne fanno parte.

REGOLE GENERALE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PERSONNE :

- Montare bene il vostro caminetto Camino'Arte e lo mettere su una superficie orizzontale. Vostro caminetto decorativo Disign deve essere fissate prima tutt'utilizzazione.
- L'utilizzazione del caminetto Camino'Arte, nei locali dove si ricevono il pubblico (ERP) deve fare l'oggetto di pratiche reglementarie. E imperativo di informarsi prima.
- I caminetti elettrici Camino'Arte devono essere utilizzate con la corrente alternativo 230V(+/- 10V).
- Quest'apparecchio non posso essere utilizzato da persone (anche i bambini) con capacità fisiche, sensoriale o mentale ridotte avendo un minimo di esperienza e di competenza, soltanto se hanno con l'intermedia di un'altra persona responsabile de la loro sicurezza, su sorveglianza o che maintienne l'istruzione che riguarda l'utilizzazione dell'apparecchio. Bisogno sorvegliare bambini per assicurarsi che non gioccono con l'apparecchio.
- Se il cordone dell'alimentazione viene a essere danneggiato non utilizzare piu il caminetto.

INTERDIZIONE:

- Di tutte intervento dall'utilizzatore sui dispositivi di sicurezza.
- Di non utilizzare il caminetto in presenza di benzina o di liquidi infiammabili.Non utilizzarla a l'esterno.
- Non utilizzarla con mani bagnate.
- Non utilizzarla nei stenzi da bagni, nei riscaldatori e in ogni modi in tutte le stanze umide o con l'acqua.
- Non coprire il cordone di alimentazione, e non esporlo ad oggetti taglienti o superfici calde.
- Non spostare il caminetto in corso d'utilizzazione
- Non ostruire le griglie di aerazione del caminetto. Non introdurre oggetti nella ventilazione o nei griglie da aerazione. Questo puo provocare un choco elettrico o danneggiare il caminetto.
- Non lasciare il caminetto in motoquando non c'è nessuno nella stanza.
- Non immergere il caminetto nell'acqua o in un altro liquido.
- Quest'apparecchio non posso essere utilizzato da persone (anche i bambini) con capacità fisiche, sensoriale o mentale ridotte avendo un minimo di esperienza e di competenza, soltanto se hanno con l'intermedia di un'altra persona responsabile de la loro sicurezza, su sorveglianza o che maintienne l'istruzione che riguarda l'utilizzazione dell'apparecchio.
- Bisogno sorvegliare bambini per assicurarsi che non gioccono con l'apparecchio.

Voltaggio/frequenza	220-240V/50hZ
Dimensioni	860 x 250 x 860 mm (modelo Manhattan, ref 088) 1150x270x1110 mm (modelo Hampton, ref 123) 860x220x800mm (modelo Avoriaz, ref 102) 900x250x880mm (modelo Mégeve ref 122) 1000x350x520cm (modelo Meribel ref 121)
Potenza dei motori	2x5W
Lampadine (LED)	3W

INSTALLAZIONE:

1. togliere il caminetto dal suo cartone (conservare l'imballaggio per 2 anni in caso d'un ritorno al SAV
2. piazzare il caminetto al posto desiderato

Contenuto del pacco


1. Un caminetto elettrico
2. Un pacco di galetti decorativi
3. Un pacco d'accessori di fissazione per il vostro caminetto

2 x ganci metallici
4 x caviglie + viti
1x guida all'istruzione

MONTAGGIO

Per evitare che il caminetto oscilla accidentalmente bisogna fissarlo al muro coll'aiuto dei ganci metallici:


1. il caminetto non deve essere messo in funzione prima di essere fissato al muro.
2. dietro al camino ci sono due ganci metallici come qui sotto.



3. questi ganci non sono visibili una volta vostro caminetto agganciato
4. calare il caminetto contro il muro e notare il livello dei ganci. I ganci murali devono essere fissati almeno di 30mm dall'interno del caminetto.
5. mantenere i ganci metallici in questa posizione e fare una traccia con la matita sul muro per indicare la posizione dei viti. Fare un buco nel muro e inserire i caviglie se bisogno
6. vitare in seguito i ganci metallici al muro.
7. fissare il caminetto con i ganci come indicato sullo schermo. Per questo bisogna essere due persone affinché non si fanno male .
8. uscire i galetti dal sacchetto e li disporre sulla base dei fiammi .Altri accessori Camino'Art sono disponibile per vostro caminetto (ceppo di legno, cristalli trasparenti o rosse...).
9. attaccare il cordone alla presa.

UTILIZZAZIONE

I tasti di controllo sono situati al di sopra dello schermo delle fiamme. Ci sono 4 tasti.



- i tasti ON/OFF vi permettono di accendere o di spegnere l'effetto fiamme. In quest modo il riscaldamento non é acceso.
- Ascendere il bottone "FAN" e la ventilazione si mette in moto.
- ascendere il bottone "HEATING 1" e il riscaldamento de 1000W si accendi.
- Ascendere il bottone "HEATING 2" e il riscaldamento de 2000w si accendi

Attenzione per fare funzionare il riscaldamento é indispensabile di spingere il bottone di ventilazione "FAN" sinche il riscaldamento non demarrera.

Attenzione per utilizzare il riscaldamento 2000W é indispensabile ascendere prima il bottone 1000W (heating1) poi di seguito il bottone 2000W (heating 2).

Informazione: gli spot led situati al di sopra dello schermo de fiamme si accendono automaticamente quando ascedete l'effetto fiamme.

PULIZIE E MAINTENIMENTO

Prima di qualsiasi pulizia, staccare il cordone dell'alimentazione.
Utilizzare un battufolo morbido e asciutto per pulire l'apparecchio.
Non utilizzare solventi sul caminetto perche potrebbero rovinare il colore.

Questo prodotto é destinato a essere utilizzato dentro soltanto.



Questo prodotto deve essere riciclato



PROCEDURA DI RITORNO DEI CAMINETTI DECORATIVI DESIGN

Tutti nostri caminetti sono garantiti 2 anni(pezzi e mano d'opera). Se mentre quella periodo , l'apparecchio incontro un disfunzionamento, seguite la procedura di ritorno cui sotto:

- prima di tutto chiamare il servizio dopo vendita al 0951 634 467 per determinare la causa del problema e rimediare alla soluzione.
- impacchetare il radiatore danneggiato nel suo imballaggio di origine. assicuratevi che gli angoli sono bene protetti
- unire con il pacco , la ricevuta o lo scontrino sottolineando la data d'acquisto (nessune fotocopie saranno accettate) scrivere il nome e l'indirizzo del destinatario di ritorno .
- mandare il tutto alle vostre spese a : EFYDIS ,4 allée de l'olivier
07300 St Jean de Muzols, Francia.

- noi ci impegniamo a riparare o sostituirvi il vostro radiatore danneggiato e vi lo spedire alle nostre spese a l'indirizzo comunicato con il pacco.
- noi vi ritorneremo ugualmente lo scondrino datato e timbrato per validare la garanzia.

Se avete domande o commenti da fare , la pregho di contattarci a contact@efydis.fr o sul www.cheminarte.com o al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata fissa).