



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

Manual de instrucciones de seguridad y
chimeneas decorativas diseño CHEMIN'ARTE ®
<http://www.cheminarte.com>

Felicidades, usted ha comprado una chimenea Chemin'Arte diseño decorativo. Hemos tenido mucho cuidado en la calidad del diseño y la fabricación de este producto. Sin embargo, hay una serie de puntos a observar y respetar para el buen funcionamiento de su chimenea y la seguridad dependen.

Normas generales para la seguridad personal:

- El uso de chimeneas Chemin'Arte los locales abiertos al público (ERP), debe ser un proceso regulado. Es imprescindible aprender antes.
- El Chemin'Arte chimenea eléctrica se debe utilizar con CA 230V (+ / - 10 voltios).
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les ha dado por a través de una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o cortes, deje de usar la chimenea.

Prohibiciones:


- En cualquier acción por parte del usuario de los dispositivos de seguridad
- No use la chimenea en la presencia de gasolina o líquidos inflamables. No use al aire libre. No utilice si tiene las manos mojadas.
- No usar en baños, sótanos, y en general en cualquier estanque o mojados.
- No cubra el cable de alimentación ni lo exponga a objetos afilados o superficies calientes.
- No te muevas de la chimenea está en uso.
- No obstruya las rejillas de ventilación de la chimenea. No introduzca objetos en las rejillas de ventilación o aire. Esto puede causar una descarga eléctrica o daños en la chimenea.
- No dejar la chimenea encendida cuando no hay nadie en la habitación.
- No sumerja la chimenea en agua u otro líquido.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Protección contra sobrecalentamiento:

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

Esta protección permite que el calentamiento se detenga antes de sobrecalentamiento. Este sistema se activa cuando es demasiado calor en la habitación o cuando los orificios de ventilación están bloqueados. Por razones de seguridad, el calentador no redirigir automáticamente. Para reiniciar, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica, espere 15 minutos y luego vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.

Uso:



O / I: presione para encender / apagar la chimenea

1000W: enciende o apaga un calentador de 1000W

2000W: enciende o apaga un calentador de 2000W (el otro botón de 1000W ya debe estar encendido)

Termostato: ajuste la temperatura ambiente con el termostato.

Mantenimiento:

- La reparación, repuestos y trabajos importantes sobre las características de seguridad de su Chemin'Arte chimenea, debe ser realizado únicamente por especialistas autorizados.

La limpieza del cuerpo de chimeneas:

Desenchufe siempre la chimenea y esperar a que se enfríe antes de la limpieza o el mantenimiento.

Cuerpos chimeneas Chemin'Arte se limpian con un paño suave para el polvo, paño húmedo. No utilice nunca alcohol, detergente, pintura disolvente u otros productos químicos.

Garantía:

Chimeneas Chemin'Arte tienen una garantía de 2 años, piezas y mano de obra.

Contacto:

Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre el uso de Chemin'Arte chimeneas, no dude en contactar con nosotros en: contact@efydis.fr



Especificaciones técnicas:

Funciona con 230V AC.

2 resistencias de 1000W cada una.

Fusible de 13A.

VOLVER CHIMENEAS DECORATIVAS PROCEDIMIENTO DISEÑO

Todas nuestras chimeneas tienen una garantía de 2 años en piezas y mano de obra. si durante este período llegó a su mal funcionamiento del producto, por favor seguir el procedimiento de devolución a continuación:

- Antes que nada, llame a Servicio al Cliente al 0951 634 467 para determinar la causa del problema y la solución.
- Prepare la chimenea defectuosa en su embalaje original. Asegúrese de que esté bien protegida (especialmente en esquinas).
- Adjunte el recibo de embalaje original con un círculo la fecha compra (no se aceptarán fotocopias) y el nombre y

devolver la dirección del destinatario.

- Desviar todas a: EFYDIS, 4 allee de l'olivet 07300 Saint Jean de Muzols, FRANCE

- Vamos a reparar o reemplazar su chimenea

defectuoso y lo devolverá al cliente a nuestra costa en
mencionado con el paquete (dirección en Francia).

- También vamos a volver recibo, fechado y

tamponada a revalidar la garantía.

Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en

o póngase en contacto con contact@efydis.fr www.cheminarte.com o 0951 467 634 (coste de una llamada
local).