



# CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

Manuali e le istruzioni di sicurezza

Camini di design decorativo CHEMIN'ARTE ®

<http://www.cheminarte.com>

Congratulazioni, avete acquistato un decorativo Chemin'Arte disegno del cammino. Abbiamo avuto grande cura nella qualità della progettazione e produzione di questo prodotto. Ci sono tuttavia una serie di punti da osservare e rispettare per il corretto funzionamento della canna fumaria e la sicurezza dipendono.

Norme generali per la sicurezza delle persone:

- L'uso di caminetti Chemin'Arte i locali aperti al pubblico (ERP), deve essere un processo regolato. È indispensabile per imparare prima.
- Il Chemin'Arte elettrico camini deve essere usato con 230 V ca (+ / - 10 volt).
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che non è stato dato da tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. Si deve sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione non presenta segni di usura o tagli, interrompere l'uso del camino.

Divieti:


- In qualsiasi azione da parte dell'utente dei dispositivi di sicurezza
- Non utilizzare il camino in presenza di benzina o liquidi infiammabili. Non utilizzare all'aperto. Non usare con le mani bagnate.
- Non utilizzare in bagni, cantine, e in generale in ogni stagno o bagnati.
- Non coprire il cavo di alimentazione, o esporre a oggetti taglienti o superfici calde.
- Non spostare il camino è in uso.
- Non ostruire le aperture di ventilazione del camino. Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o aria. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica o danni alla canna fumaria.
- Non lasciare il caminetto acceso quando non c'è nessuno nella stanza.
- Non immergere il caminetto in acqua o altri liquidi.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruzioni dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Protezione contro il surriscaldamento:

Attenzione: Per evitare il surriscaldamento, non coprire la stufa.

Questa protezione permette il riscaldamento di fermarsi prima di surriscaldamento. Questo sistema si attiva quando è troppo caldo in camera o quando le aperture sono bloccate. Per motivi di sicurezza, la stufa non si reinstradare automaticamente. Per riavviare, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere 15 minuti e quindi ricollegare il cavo di alimentazione nella presa di corrente.

Uso:



O / I: premere per accendere / spegnere il camino

1000W: attiva o disattiva un riscaldatore da 1000 Watt

2000W: accendere o spegnere un riscaldatore da 2000 W (l'altro pulsante da 1000 W deve essere già acceso)

Termostato: regola la temperatura della stanza usando il termostato.

La manutenzione:

- La riparazione, pezzi di ricambio e il lavoro importante sulle caratteristiche di sicurezza del vostro Chemin'Arte camino, devono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.

La pulizia del corpo di caminetti:

Staccare sempre il camino e attendere che si raffreddi prima di pulizia o manutenzione.

Enti camini Chemin'Arte vengono pulite con un panno morbido per la polvere, panno umido. Non usare mai alcool, detergenti, solventi o prodotti chimici dipingere altro.

Garanzia:

Camini Chemin'Arte sono garantiti per 2 anno, parti e manodopera.

Contatto:

Se avete domande o commenti sull'uso di Chemin'Arte caminetti, non esitate a contattarci al seguente indirizzo:  
contact@efydis.fr.



Specifiche tecniche:

Funziona con 230V AC.

2 resistenze 1000w ciascuno.

Fusibile 13A.

## RITORNO CAMINETTI PROCEDURA DECORATIVE PROGETTAZIONE

Tutti i nostri camini sono garantiti per 2 anni componenti e manodopera. se durante questo periodo è venuto al malfunzionamento del prodotto, si prega di seguire la procedura di restituzione di seguito:

- Prima di ogni altra cosa, chiamare il servizio clienti al 0951 634 467 per determinare la causa del problema e la soluzione.

- Imballare il camino difettoso nella sua confezione originale.

Assicurarsi che sia ben protetta (in particolare a angoli).

- Fissare la ricevuta originale pacchetto cerchiando la data acquisto (non si accettano fotocopie) e il nome e il

restituire l'indirizzo del destinatario.

- Per deviare tutte a: EFYDIS, 4 allee de l'olivet 07300 ST Jean de Muzols, FRANCIA

- Ci si impegna a riparare o sostituire la canna fumaria

difettoso e lo restituirà a nostre spese a

citato con il pacchetto (indirizzo in Francia).

- Ci sarà anche ricevuta di ritorno, datata e

tamponata al fine di rinnovare la garanzia.

Se avete domande o commenti, non esitate a

contattare [contact@efydis.fr](mailto:contact@efydis.fr) o [www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com) o 0951 634 467 (costo di una chiamata locale).